

EXTRAIT

DOCUMENTATION TECHNIQUE ASPIRATION ET FILTRATION



ATELIER SAINT ANDRE
29 Rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT

EXTRAIT

SOMMAIRE

- 1) NOTICE UTILISATION – ARMOIRE IHM
- 2) NOTICE TECHNIQUE – CATA
- 3) NOTICE TECHNIQUE – VENTILATEUR ARP 1121/4
- 4) NOTICE TECHNIQUE – VENTILATEUR MVS 28-10
- 5) NOTICE TECHNIQUE – ECLUSE ERA 40-58
- 6) NOTICE TECHNIQUE – SONDE VGP
- 7) FICHE TECHNIQUE – TRAPPE TOPG
- 8) FICHE TECHNIQUE – MANOMETRE CP210
- 9) FICHE TECHNIQUE – SERVOMOTEUR SMQ24A-SR
- 10) SCHEMAS ELECTRIQUES
- 11) CERTIFICATS CE
- 12) PLAN D'IMPLANTATION
- 13) RELEVES DE MESURES INITIALES

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'INSTALLATION.

La mise en marche de l'installation se fait depuis les machines.

La compensation d'entrée d'air laisse passer le nécessaire.

Au démarrage de chacune des machines, les trappes TOPG (Electro-pneumatique) asservies à leur démarrage, s'ouvrent et la compensation se referme afin de réguler la vitesse de transport dans le collecteur.

L'alimentation des machines est gérée par un automate qui comptabilise le débit des machines en fonctionnement et empêche leur fonctionnement en cas de risque de dépassement de seuil.

L'arrêt de l'installation se fait lorsque toutes les machines sont éteintes ou par le bouton d'arrêt de l'installation de l'armoire.

L'arrêt ne doit pas se faire par le bouton d'arrêt urgence.

ENTRETIEN

Une gestion des entretiens des équipements motorisés est intégrée dans l'automate IHM.

Un nettoyage des ailes de mesures est à réaliser tous les mois.

La réinitialisation des alertes ne peut se faire que depuis la session MAINTENANCE.

(réf : 1- Notice d'utilisation - ARMOIRE IHM – page 10)